

RSREFINE 単眼風メーターリング取り付けマニュアル  
ご注文有難う御座いました。

レンズ及びリングは下記の手順で行なって下さい。接着は水性ボンドや溶剤を含まない物をご使用下さい。タミヤのクラフトボンドがお勧めです。スコッチのスーパー多用ボンドもヘラが付属し塗りやすいです。作業は自己責任でお願いします。



任意で作業前に磨きを行なって下さい。液体金属磨き（ピカール、ホワイトダイヤモンド）やミラクロスがお勧めです。

①接着剤のリングの内側に塗る。



必ず接着剤は容器に出して、ヘラの角に少量つけリングの内側に塗って下さい。粘着製の高い接着剤はヘラを持ち上げた際に糸を引くことがありますのでリングに付着しないよう注意して下さい。



②レンズの接着（埃が付着ないようにテーブルを水拭きしてから実施して下さい。）

レンズは傷付きやすいので、まず両側の保護フィルムを1/4ほど剥がし、貼り付ける直前に接着



がわのみ完全に剥がしレンズに装着します。同じ手順で全てのリングに貼り付けて下さい。

#### ③リングの装着

リングは予め3箇所に両面テープを貼り付けています。それらを剥がし、クラスターの上から真っ直ぐにはめこんでください。はめ込んで位置に問題がなければ、リングを上下左右にクラスターの壁に押し込むようにして両面テープを密着させて下さい。

#### ④保護フィルムの除去

レンズ装着後、メータークラスターを裏返し、接着剤の取説に記載されている完全硬化時間を待ちます。（急いで取り付けるとレンズの脱落に繋がります）

完全に接着剤が硬化したら、裏面の保護フィルムを取り外し、メーター本体にセットして下さい。

メータークラスターの取り外し等は、3Dメーターシートの取説を参考にして下さい。

注意：レンズはポリカーボネイト製です。耐熱性が高い反面、傷がつきやすく乾拭きすると傷がつきますので、表面の汚れを取る際は濡れたティッシュや柔らかい布で、優しく撫でるように拭いて下さい。